

Ręczna kolejność zacisków

Mened	lžer zacisków							×
spóirzędne	+ - ☆** ☆ 0 55, 55, 0% k ₪ ■ ☆ ×1 - 3 1 - 3 2	Numeracja Zastąp wsz Numeruj ko Numeracja	ystko lejno 1 ‡	Zaciski piętrowe Ten sam num Zdefiniuj Unieważnij	ner 3 🔸	Przyłącza Blokuj Odbiokuj	Funkcjo dodatkowo V Uwzględnić ręczną kolejność Przypisz artykuł Korekta tekstu	
NPZ Poziom Mieszany Alfabetycznie W	- 0 3 - 0 3 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 ■ :> ×2 ■ :> ×3	Indeks Stan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	02R -X1 -X1 -X1 -X1 -X1 -X1 -X1 -X1	Numer przyłącza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	Kolejność 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	rtykuł	Tekst funkcyjny	Współrzędne Alfabetycznie Mieszany Pozio
	Wszystko P = +	< Menedžer P _{rz}	reglądarka	_	Nowy	Przejmij	<u>QK</u> <u>A</u> nuluj	m NPZ

W przypadku listwy zaciskowej może się zdarzyć, że oryginalnej kolejności, w której zaciski zostały utworzone, nie można przywrócić za pomocą wybieranej opcji sortowania. Może to utrudnić tworzenie lub usuwanie zacisków wielopoziomowych.

W Menedżerze zacisków masz możliwość sortowania poszczególnych zacisków alfabetycznie, według współrzędnych, poziomów lub "w sposób mieszany".

Dopóki zaciski listwy zaciskowej są ponumerowane kolejno, kolejność można przywrócić poprzez sortowanie alfabetyczne. Jeśli zaciski nie są ponumerowane alfabetycznie (np. 1, 2, 3, N, PE, 4, 5 itd.), ale nie zostały jeszcze umieszczone lub zostały umieszczone w utworzonej sekwencji, kolejność można osiągnąć, sortując według współrzędnych.

Jednak oba wymagania często nie są spełnione i nie można utworzyć łatwej w użyciu sekwencji.

Zacisk





Menedżer zacisków - sortowanie według współrzędnych.

Menedžer zacisk	ów											×
lspólrzędne + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	□ □ □ □	তু ত্রু তুরু ∣	& □	₩	Numeracji Zastaj Nume Numera	a pwszystko rujkolejno acja 1	¢	Zaciski piętrowe Ten sam nume Zdefiniuj Unieważnij	er 3 👻	Przyłącza Blokuj Odbiokuj	Funkcje dodatkowe Uwzględnić ręczną kolejnoś Przypisz artykuł Korekta tekstu	ć
NPZ Poziom Mieszany Alfabetycznie /	4 5 6 N N PE PE				Indeks S 1 2 3 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 2 10	tan OZR -X1 -X1 -X1 -X1	2 2 3 1 1 8 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Numer przyłącza 2 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 2 8	Kolejność	Artykuł	Tekst funkcyjny	Współrzędne Alfabetycznie Mieszany Poziom
Wszystko	P = +				Menedże	r Przeglądari	a					
								N	lowy	Przejmij	<u>Q</u> K <u>A</u> nu	luj

Menedżer zacisków – sortowanie alfabetyczne.

Menedžer zacisków				×
	Numeracja Zastąp wszystko Numeruj kolejno Numeracja 1 \$	Zaciski piętrowe Ten sam numer Zdefiniuj 3 • Uniewsznij	Przyłącza Blokuj Odbiokuj	Funkcje dodatkowe Dwzględnić ręczną kolejność Przypisz artykuł Korekta tekstu
NP2 Painte Ministration Ministr	Indeks Stan OZR I 1 -X1 1 2 -X1 2 3 -X1 3 4 -X1 4 5 -X1 5 6 -X1 6 7 -X1 N 9 -X1 N 9 -X1 P	lumer przyłącza Kolejność E E	Artykuł Teks	t funkcyjny
Wszystko P = +	Menedżer Przeglądarka			
		Nowy	Przejmij	<u>O</u> K <u>A</u> nuluj

Jeśli zaciski na stronie schematu nie są rozmieszczone liniowo (np. zaciski N i PE są umieszczone niżej lub w innym miejscu), w przeglądarce nie można już wyświetlać oryginalnej kolejności poprzez współrzędne.



Jeśli chcesz zdefiniować niektóre zaciski jako wielopoziomowe lub cofnąć definicję wielopoziomową, może okazać się to bardzo trudne i konieczne może być ręczne wybranie odpowiednich zacisków.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się stosowanie funkcji **"Uwzględnić ręczną kolejność**". Za pomocą niej można zmienić sposób sortowania, tj. jeśli pole wyboru jest aktywne, preferowany jest porządek wprowadzony w kolumnie **Kolejność**.



Dlatego sensowne jest wstawianie wpisów z kolumny **Numer przyłącza** w kolumnie **Kolejność** natychmiast po utworzeniu listwy zaciskowej. Daje to możliwość przywrócenia oryginalnej kolejności w dowolnym momencie.

Ponadto wpisy w kolumnie **Kolejność** można wykorzystać do zestawień i umieszczenia listew zaciskowych w szafie sterowniczej. W menu **Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków** możesz aktywować pole wyboru **Uwzględnij ręczną kolejność**, co spowoduje, że ręcznie zdefiniowana sekwencja będzie używana zarówno podczas tworzenia zestawienia listwy zacisków, jak i podczas umieszczania listwy zaciskowej za pomocą Eksploratora materiałów na stronie szafy sterowniczej.

Listwa zaciskowa z nieaktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:



Listwa zaciskowa z aktywnym polem wyboru Uwzględnij ręczną kolejność:





Ustawianie ręcznej kolejności

Jeśli użyjesz sekwencji ręcznej, otrzymasz oryginalną kolejność bez względu na nazwę numeru przyłącza oraz lokalizację poszczególnych zacisków.

- 1. Otwórz Menedżer zacisków za pośrednictwem menu Zarządzanie | Zaciski
- 2. Wybierz żądaną listwę zaciskową w widoku drzewa.
- 3. Kliknij kartę Przeglądarka.
- 4. Przewiń tabelę w prawo do kolumny Kolejność i kliknij nagłówek kolumny.
- 5. Kliknij ponownie w nagłówku kolumny i przenieś ją za kolumnę Numer przyłącza.
- 6. Skopiuj zawartość kolumny Numer przyłącza do kolumny Kolejność.

] Nur	neruj ko	olejno	Zdefiniuj	3 -
Num	eracja	1	🗘 Unieważnij	
ndeks	Stan	OZR	Numer przyłącza	Kolejność
1		-X1	1	1
2		-X1	2	2
3		-X1	3	3
4		-X1	4	4 5
5		-X1	5	
6		-X1	6	6
7		-X1	7	7
8		-X1	8	8 9
9		-X1	9	
10		-X1	10	10

- 7. Teraz możesz zmienić wartości w kolumnie Numer przyłącza.
- 8. Kliknij Przejmij.
- Po aktywowaniu pola wyboru Uwzględnić ręczną kolejność zaciski są sortowane zgodnie z numeracją w kolumnie Kolejność, niezależnie od tego czy wybrana jest zakładka Współrzędnie, Alfabetycznie, Mieszany lub Poziom.

Funkcje dodatkowe V Uwzglednić reczna kolejność	
Przypisz artykuł	
Korekta tekstu	

10. Jeśli ponownie wyłączysz pole wyboru **Uwzględnić ręczną kolejność**, zaciski zostaną posortowane zgodnie z zakładką **Współrzędnie**, **Alfabetycznie**, **Mieszany** lub **Poziom**.