



SUITE X

EE	CE	PI	FE	BA	EI
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Electrical Engineering, Cabinet Engineering, P&ID, Fluid Engineering, Building Automation, Electrical Installation

WSCAD SUITE I

ACCESS DATABASE ENGINE 2016 64BIT

Jeśli pokazany poniżej błąd pojawia się, gdy WSCAD SUITE uzyskuje dostęp do bazy danych Access, oznacza to, że WSCAD SUITE pracuje w trybie 64-bitowym i używa zainstalowanego na komputerze 64-bitowego aparatu Access Database Engine **2016**.



Ten błąd nie pojawia się podczas korzystania z 64-bitowego aparatu Access Database Engine **2010**. Wsparcie dla tego silnika zostanie zakończone przez Microsoft wraz z zakończeniem wsparcia dla MS Office 2010 w październiku 2020 roku.

Możesz naprawić błąd, pobierając i instalując 64-bitowy program Access-Runtime 2016 (accessruntime_4288-1001_x64_en-en.exe) z witryny internetowej firmy Microsoft:

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040>

Ten błąd nie pojawia się w wersjach WSCAD SUITE w trybie 32-bitowym.

Informacje dotyczące zainstalowanych wersji Access Database Engine można uzyskać, wywołując pozycję **Programy i funkcje** w Panelu sterowania i wprowadzając `access` w polu wyszukiwania.

Uwaga:

Wraz z **WSCAD SUITE X PLUS**, Access Runtime 2016 64Bit jest instalowany w tym samym czasie co Access Database Engine 2016 64Bit. Ponadto 64-bitowy program Access Runtime 2016 jest przechowywany w katalogu instalacyjnym WSCAD SUITE X PLUS:

`Redist\Access2016\accessruntime_x64.exe`

Jeżeli mimo to wystąpi opisany błąd, możesz zainstalować Access Runtime 2016 64Bit z powyższej lokalizacji.